

Návod k použití a údržbě nože:

Nůž je zbraň a proto je potřeba s ní zacházet velmi opatrně a dbát bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku, nemířit na nikoho ostřím a nepoužívat tento předmět k obraně ani útoku na jinou osobu.

Tento předmět je určen osobám starším 18 let, nepůjčujte dětem. Nebezpečí hrozí i při používání samotnému držiteli a to zejména při jeho otevírání či vystřelování. Nikdy nebudte v kontaktu s ostrou částí nože. Z bezpečnostních důvodů nemusí být dodán dostatečně ostrý, pro dosažení maximálního naostření svěřte tento úkon odborné dílně.

Údržba nože: Je-li nůž sestaven z několika částí, je nutné, zvláště při nošení nože, kontrolovat stálost šroubových spojení. Je-li zjištěno uvolnění šroubového spoje, je nutné je příslušným nástrojem (šroubovák, torx apod.) utáhnout. Šroub utahujeme do úplného zašroubování, ale pouze do té míry, aby nebyl poškozen závit jak šroubu, tak závit na těle nože. Záruku - odpovědnost za vady, nelze uplatnit na poškozený závit a poškozený či vyšroubovaný šroubek, stejně jako na nůž, který se v důsledku nedotažení či vypadnutí šroubků rozložil na více částí. V případě častějšího výskytu povolování je nutné příslušné šroubové spojení pevně fixovat tmelem proti povolování či příslušným lepidlem.

Pokud je u nože použit nýtovaný spoj, typicky přípevnění obložení střenek, je tento spoj konstruován jako podmíněně vyjímatelný. To znamená, že za obvyklých podmínek je pevný, ale lze jej za určitých okolností z důvodu výměny výkladu střenek rozpojit. Nýtek je konstruován s minimálním, či žádným přesahem hlavičky. Pokud používáním, změnou roztažnosti nestejných materiálů, např. dřevo, umělá hmota, kov dojde k uvolnění tohoto spojení a vypadnutí nýtku, je nutné toto kontrolovat a při jeho uvolnění použít k fixaci příslušný tmel na znehybnění šroubových spojení nebo vhodné lepidlo. Ani v tomto případě nelze vypadnuté či chybějící nýtové spojení uznat jako vadu oprávněnou při posuzování odpovědnosti za vady.

Je-li k noži přípevněn lepením jiný díl, např. protiskluzová ploška, může se tato část časem uvolnit a je nutné vhodným lepidlem toto spojení znova obnovit.

Zvětšující se vůle čepele u nože s pohyblivou čepelí je projevem opotřebení středového ložiska, je to zcela přirozený jev, který není vadou a také není důvodem pro reklamaci zboží, v mnohých případech stačí jen přitažení šroubu centrálního uložení. Nůž, zvláště pohyblivý- otevírací, je konstruován pouze k řezání a jakákoliv nadměrná síla či pád jej může poškodit a to zejména prasknutím čepele, která pro zvýšení tvrdosti může být kalená, tak jeho zavíracího mechanismu či pojistky. Stejně tak na stranové namáhání není nůž konstruován, není to páčidlo. Záruku - odpovědnost za vady tak nelze uplatnit na mechanické poškození či prasknutí, je to vždy způsobeno nadměrnou silou, na něž není konstrukčně přizpůsoben.

Upozornění: U polovystřelovacích a vystřelovacích nožů je počítáno se zkrácenou dobou použitelnosti, životnosti otevírací pružiny na 90 dnů. Jejím opotřebením nebo oddělením, zlomením ztratí nůž možnost rychlootevírání (samootevírání) při plném zachování funkčnosti ostatních částí. Pokud k opotřebením či oddělení pružiny dojde, nejedná se tak o závadu.

Pokud je nůž určen pro vrhání - házení, tak používejte jako terče jen měkké materiály. Při házení do tvrdých materiálů může dojít k poškození hrotu dýky. V tom případě nebude uznána odpovědnost za vady - reklamace. Nejlépe je používat jako cíle speciální terčovnice.

Je-li ke konkrétnímu noži přiložené pouzdro, může nést stopy rozešití či protržení, má vždy jen omezenou životnost a berte jej jako obalový materiál pro ochranu nože při zaslání poštou.

Jakákoliv závada vzniklá používáním nože v rozporu s Návodem k obsluze či nedodržením pokynů k údržbě nebude uznána jako odpovědnost prodejce za vady (záruka). Nutné je pro posouzení vad vždy předat celý nůž, včetně všech jeho spojovacích částí.